

<b>Produttore</b>	<b>Modello</b>	<b>Salva Rubrica (*)</b>	<b>Salvataggio automatico di Salva Rubrica SIM (*)</b>	<b>Menu Vodafone SIM</b>
Alcatel	OT565	NO	NO	SI
HTC	Qtek 2020	SI	SI	SI
Motorola	E1000	SI	SI	SI
Motorola	V525	SI	SI	SI
Motorola	V550	SI	SI	SI
Motorola	V980	SI	SI	SI
Nokia	3410	SI	NO	SI
Nokia	3650	SI	SI	SI
Nokia	6600	SI	SI	SI
Nokia	6630	SI	SI	SI
Nokia	7600	SI	NO	SI
Option	3G/GPRS Data Card	NO	NO	NO
Option	Combo Card WLAN/GPRS	NO	NO	NO
Option	GPRS Mobile Connect Card	NO	NO	NO
Panasonic	EB-GD87i	SI	SI	SI
Panasonic	EB-X400	NO	NO	SI
Panasonic	EB-X60	NO	NO	SI
Panasonic	EB-X701	SI	SI	SI
Philips	Savvy DB Vogue	NO	NO	SI
RIM	BlackBerry 7100V	SI	SI	SI
RIM	BlackBerry 7230	SI	SI	SI
Sagem	myV-55	SI	SI	SI
Samsung	SGH-E310	SI	SI	SI
Samsung	SGH-E710	SI	SI	SI
Samsung	SGH-E810	SI	SI	SI
Samsung	SGH-Z105	NO	NO	SI
Samsung	SGH-Z107	NO	NO	SI
Sendo	SV663	NO	SI	SI
Sharp	902SH	SI	NO	SI
Sharp	GX10i	SI	SI	SI
Sharp	GX15	SI	SI	SI
Sharp	GX20	SI	SI	SI
Sharp	GX30	SI	SI	SI
Siemens	A50	SI	SI	SI
Siemens	CV65	SI	SI	SI
SonyEricsson	F500i	SI	SI	SI
SonyEricsson	P910i	SI	SI	SI
SonyEricsson	T610	SI	SI	SI
SonyEricsson	V800	SI	SI	SI
SonyEricsson	Z1010	SI	SI	SI